

ACLOPAMENTO DO FREIO HIDRÁULICO COTEMA - MODELO CTM - FHR



FREIO HIDRÁULICO COTEMA - CTM - FHR

POS.	DESCRIÇÃO	N.P. COTEMA	QT.	PKg	N.P. OILWELL
1 - 19	CONJUNTO DO FREIO HIDRÁULICO CTM - FHR	07-0829	1	—	—
1	CARCAÇA DA RODA LIVRE	07-0407	2	—	—
2	FLANGE	07-0411	2	—	—
3	RETENTOR	07-0414-01	2	—	—
4	ANEL O-RING	07-0414-03	2	—	—
5	CALÇO	07-0410	2	—	—
6	ANEL DE DESGASTE	07-0409	2	—	—
7	ANEL O-RING	07-0414-02	2	—	—
8	ROLAMENTO 30230A	07-0483	2	—	—
9	POSICIONADOR DOS ROLOS (DIR. / ESQ.)	07-0415	1	—	—
10	CUBO DA RODA LIVRE	07-0408	1	—	—
11	ROLO	07-0413-01	15	—	—
12	PLACA DO ENCOSTO	07-0413-02	15	—	—
13	MOLA	07-0413-03	15	—	—
14	PINO DA TRAVA	07-0408	2	—	—
15	POSICIONADOR DO ROLOS (DIR. / ESQ.)	07-0415	1	—	—
16	PARAFUSO M 12 x 1,75	07-0412-02	16	—	—
17	ANEL DE VEDAÇÃO	07-0412-03	17	—	—
18	PLUG	07-0412-01	2	—	—
19	PINO DO POSICIONADOR	—	30	—	—

