

ACLOPAMENTO DO FREIO HIDRÁULICO COTEMA - MODELO CTM - FHO



FREIO HIDRÁULICO COTEMA - CTM - FHO

POS.	DESCRIÇÃO	N.P COTEMA	QT.	Pkg	N.P OILWELL
1 -19	CONJUNTO DO FREIO HIDRÁULICO CTM - FHO	07-0796	1	—	—
1	ROLO	07-0057	20	—	—
2	PLACA DO ENCOSTO	07-0058	20	—	—
3	MOLA	07-0059	20	—	—
4	ANEL DO ROLAMENTO	07-0060	2	—	—
5	POSICIONADOR DOS ROLOS	07-0061	1	—	—
6	POSICIONADOR DOS ROLOS	07-0062	1	—	—
7	ENGRENAGEM COM CUBOS	07-0063	1	—	—
8	ENGRENAGEM INTERNA	07-0064	1	—	624643
9	TAMPA	07-0065	2	—	624710
10	ENGRENAGEM COM CUBOS	07-0066	1	—	627091
11	CUBO	07-0067	1	—	624709
12	PINO	07-0071	2	—	—
13	PARAFUSO	07-0838	24	—	—
14	ARRUELA DE PRESSÃO	07-0838-01	24	—	—
15	ANEL O ' RING	07-0839	2	—	—
16	ROLAMENTO	07-0840	2	—	—
17	CALÇO	07-0841	12	—	—
18	RETENTOR	07-0842	2	—	—
19	PINO DO POSICIONADOR	—	40	—	—
20	BUJÃO 1/2" GÁS	—	2	—	—

